

1. Схема кабеля подключения весов: ICS-NT , Metler Toledo TigerE, Metler Toledo TigerN, DIGI DS-788 к ИКС-М510.

RJ9 (4P4C)	-	DB9F
1	-----	не подключать
2	----- TXD -----	2
3	----- RXD -----	3
4	----- GND -----	5

Настройка весов DS-788 приведена в таблице:

SPEC No	Значение
3	1011
4	0100
5	1001
6	0000
7	0000

2. Схема кабеля подключения весов: ПВ-6, ПВ-15, ПВ-30, ВТ-60, ВТ-150, ВТ-300, ВТМ-150, ВТМ-300, ВТМ-600 к ИКС-М510.

RJ9 (4P4C) - Вилка ОНЦ-ВГ-11-5/16-В

1	-----	не подключать
2	-----TXD-----	5
3	-----RXD-----	3
4	-----GND-----	2

3. Схема кабеля подключения весов: **МК-3.2, МК-6.2, МК-15.2, МК-32.2 к ИКС-М510.**

RJ9 (4P4C)	-	Вилка MDN-6M
1 -----		не подключать
2 -----	TXD-----	3
3 -----	RXD-----	1
4 -----	GND-----	6

4. Схема кабеля подключения весов: **AP15 «CAS» к ИКС-М510.**

RJ9 (4P4C)	-	Вилка DB-9M
1 -----		не подключать
2 -----	TXD-----	2
3 -----	RXD-----	3
4 -----	GND-----	7

5. Схема кабеля подключения весов: **UNS-15T «ЮНИСИСТЕМ», ПВМ-3/6, ПВМ-3/15, ПВМ-3/32 «МЕРА» к ИКС-М510.**

RJ9 (4P4C)	-	Вилка DB-9M
1 -----		не подключать
2 -----	TXD-----	3
3 -----	RXD-----	2
4 -----	GND-----	5

6. Схема кабеля подключения денежного ящика 12В к ИКС-M510.

RJ11 (6P6C)	-	Денежный ящик
1	-----	GND
2	-----	GND
4	-----	DRAWER
6	-----	GND

7. Схема кабеля подключения платежного терминала Verifone VX805 к ИКС-M510.

RJ9 (4P4C)	-	DB9M
1	-----	не подключать
2	-----TXD-----	3
3	-----RXD-----	2
4	-----GND-----	5