

Алгоритм работы зарядного устройства для принтеров UNS-SP1.1 и UNS-SP1.B

Внимание!!! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ РЕЖИМ ЗАРЯДКИ, ЕСЛИ В БАТАРЕЙНОМ ОТСЕКЕ ПРИНТЕРА УСТАНОВЛЕНЫ БАТАРЕЙКИ !!!

1. Включение *режима зарядки аккумуляторов* производится следующим образом.

При выключенном питании принтера вставьте штекер блока питания в гнездо принтера.

Нажмите и удерживайте кнопку «Живления» в течении не менее 10 сек., сначала должен загореться зеленый светодиод (если принтер готов к работе), а затем должна появиться светодиодная индикация перехода в режим заряда аккумуляторов (мигание красного светодиода примерно 1 раз в секунду). После чего отпустите кнопку «Живления».

Если принтер не готов к работе (ошибка: отсутствие бумаги, не закрыта крышка и т.д.), то в этом случае индицируется ошибка, плюс мигание зеленого светодиода 1 раз в секунду).

2. Окончание заряда аккумуляторов сигнализируется прекращением мигания красного светодиода. Прекращение заряда аккумуляторов емкостью 2500 мА/ч происходит примерно через 3 ~ 8 часа (в зависимости от степени разряда аккумуляторов).
3. В режиме заряда аккумуляторов не рекомендуется производить печать на принтер во избежание преждевременного прекращения зарядки.
4. Признаки разряда аккумуляторов: заметная медленная печать принтера, индикация пониженного питания (см. документ «Световая индикация принтера UNS-SP1»).