

Световая индикация UNS-SP1 с зарядным устройством

Цвет и действия светодиодов	Обозначение	Примечание
Свечение красного и зеленого	В момент старта и при обновлении программного обеспечения принтера	Информационный
Светит зеленый	Режим готовности к работе (принтер ожидает поступления команд)	Информационный
Мигает зеленый	Во время получения данных по интерфейсу	Информационный
Светит красный	Открыта крышка или отсутствует бумага	Проверить наличие бумаги в лотке или плотнее прижать крышку принтера
Мигает красный ¹	Напряжение питания ниже или выше допустимых пределов	Проверить напряжение на выходе блока питания
Мигают красный и зеленый	Температура термоголовки выше или ниже допустимых пределов или отсутствует соединение термоголовки с платой принтера	Самоустраняемая ошибка при перегреве или переохлаждении термоголовки, или требующая проверки подключения шлейфа от термоголовки (следует обратиться в сервис центр).
Светит зеленый и мигает красный ²	Принтер находится в режиме заряда аккумуляторов	Эта световая индикация соответствует рабочему состоянию принтера, т.е. при отсутствии ошибок. При ошибочной ситуации (отсутствует бумага, открыта крышка бумажного отсека), красный светодиод индицирует ошибку, а зеленый мигает 1 раз в секунду.

¹ Проверить напряжение на выходе блока питания или в случае работы от аккумуляторных батарей, произвести их зарядку.

² Частота мигания 1 раз в секунду.